

Ersatzteilliste für SABA-Fernsteuerung 2007

Benennung	Bestell-Nr.	Bemerkungen
Kappe kompl.	56826 DU 30	
SABA-Zeichen links	56926 E 66	
SABA-Zeichen rechts	56926 E 65	
Gummifuß	1892 F 43	
Frontplatte	56926 C 51	
Kabel m. Stecker kompl.	56926 DU 43	
Kabel	1213-66	7500 mm lg.
Steckerunterteil	56926 CU 40	
Steckeroberteil	56926 C 48	
Federsatz	56926 EU 7	
Einfach-Federsatz	56926 EU 9	
Doppel-Federsatz	56926 DU 8	
Lampenfassung kompl.	55922 FU 21	
Anzeigelampe	1600-408	8,5 V / 0,15 A
Knopf Ein / Aus	56926 F 54	
Knopf Sprache / Musik	56926 F 55	
Wippe Lautstärke	56926 FU 21	
Sender	56926 E 41	
Magnetspule kompl.	55922 EU 22	
Kondensator C 301	1407-11	Papier 0,1 µF / 125 V
Kondensator C 302	1460-261	KF 2200 pF / 125 V
Widerstand R 301	1559-38	0,1 W 50 kOhm
R 302	1559-45	0,1 W 250 kOhm
R 303	1559-45	0,1 W 250 kOhm
R 304	1559-38	0,1 W 50 kOhm
R 305	1559-38	0,1 W 50 kOhm
R 306	1559-38	0,1 W 50 kOhm
R 307	1559-31	0,1 W 10 kOhm
Druckfeder	1870 F 35	Sprache / Musik
Vorrastfeder	1870 F 35	Stummtaste
Druckfeder	1870 F 34	Aus / Ein
Rückstellfeder	1872 F 41	0,5 Ø Draht
Rückstellfeder L	1872 F 42	0,8 Ø Draht
Mitnahmefeder	1872 F 43	